



R	1.	5.	4.	6.	7.	8.	3.	10.	9.	13.	14.	15.	16.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.	28.	29.	30.	31.	25.	32.	33.											
C	1.	9.	7.	16.	11.	6.	2.	12.	17.	15.	56.	13.	14.	18.	24.	22.	13.	21.	28.	66.	23.	41.	40.	42.	44.	60.	61.	43.	45.	46.	68.	50.	53.	52.	54.	55.	56.	59.	57.
L	3.	8.	4.	14.	33.	32.	6.	7.	5.	10.	9.	14.	15.	16.	18.	19.	20.	21.	22.	24.	23.	25.	26.	28.	29.	30.	31.	32.	37.	38.	36.	35.							



PATICE ELEKTRONEK



TLAČÍTKOVÝ PŘEPÍNAČ P1 ÷ P4

TLAČÍTKO OZNACENÍ	STISKNUTÍM TLAČÍTKA MENÍ SE SPOJENÍ TAKTO :
SVK P1	1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 12-13, 15-16, 22-23, 26-27 (32-33)
SV P2	4-5, 6-7, 10-11, 13-14, 21-22, 25-26,
ČD P3	11-12,
VYR P4	4-6, 11-12, 14-16,

ÚDAJE NAPĚTÍ A PROUDU NADHOŘE PLATÍ PRO
VELMI KRÁTKÉ VLNY, DOLE PRO STŘEDNÍ VLNY.
+ MĚŘENO ELEKTRONKOVÝM VOLTMETREM.